

El sistema de pulsador de mano, lo recomendamos poner en los laterales del plato de la fuente descentrado (Foto 2) para que el chorro NO se salga del citado plato y beber cómodamente.



Foto 1 - Rfa. 631-A. Kit pulsador de mano



Foto 2

Para poner el pulsador de la fuente en el centro del plato (Foto 3) hay que regular la altura del chorro (Foto 4) y es muy incómodo poder beber en estas condiciones.



Foto 3



Foto 4

Para fuentes con platos hondos (Foto 3) recomendamos poner pulsador lateral (Foto 5) o de pie (Foto 6), es un sistema más idóneo al salir el chorro de agua centrado. En la Foto 7 podemos ver detalle del kit completo para equipar la fuente con pulsador de pie (Foto 6); es el sistema más idóneo de pulsador de pie y no da problemas como los pulsadores de goma convencionales, además la llave de paso permite cerrar el agua y regular el caudal.



Foto 5



Foto 6



Foto 7 - Rfa. 631  
Kit completo para equipar una fuente con pulsador de pie